

Anzeigen und Wählen von Nummern



Zweck	Aktion
Erneutes Wählen der zuletzt gewählten Nummer	Drücken Sie Wahlw.
Anzeigen der Anruftprotokolle	Wählen Sie > Anrufe in Abwesenheit, Angenommene Anrufe oder Gewählte Rufnummern.
Wählen aus einem Anruftprotokoll	Blättern Sie zu einem Eintrag im Anruftprotokoll, bearbeiten Sie ggf. die Nummer und heben Sie dann den Hörer ab.
Bearbeiten einer Nummer im Anruftprotokoll	Drücken Sie NrBearb und << oder >>, um mit dem Cursor an eine andere Position zu wechseln oder Ziffern zu löschen.
Wählen aus einem Unternehmensverzeichnis	Wählen Sie > 'Unternehmensverzeichnis'. Geben Sie die ersten Buchstaben ein und drücken Sie Suchen. Blättern Sie zu dem gewünschten Listeneintrag und nehmen Sie den Hörer ab.
Wählen bei eingeschaltetem Lautsprecher	Drücken Sie RufNeu und geben Sie eine Telefonnummer ein. Sie können aber auch vor oder nach dem Wählen, der Wahlwiederholung oder der Kurzwahl drücken.
Einleiten eines Anrufs, während anderer Anruf aktiv ist	Drücken Sie RufNeu . Der ursprüngliche Anruf wird automatisch in die Warteschleife gestellt.



Cisco IP-Telefone 7960G und 7940G

Softkeys

Zweck	Aktion	Beschreibung
Abbrechen eines Vorgangs oder Verlassen eines Bildschirms ohne Übernehmen von Änderungen	Abbruch	Abbrechen eines Vorgangs oder Verlassen eines Bildschirms ohne Übernehmen von Änderungen
Aktualisieren der Anzeige mit den neuesten Daten	Aktual.	Aktualisieren der Anzeige mit den neuesten Daten
Annehmen eines Anrufs	Annehm.	Annehmen eines Anrufs
Aufschaltung auf eine Leitung auf einer gemeinsam genutzten Leitung	Aufsch.	Aufschaltung auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung
Auswählen eines Elements auf dem Bildschirm	Ausw.	Auswählen eines Elements auf dem Bildschirm
Beenden	Beenden	Beenden des aktuellen Anrufs
Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm	Beenden	Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm
Direktes gegenseitiges Übergeben zweier Anrufe	DirÜbg.	Direktes gegenseitiges Übergeben zweier Anrufe
Löschen von Datensätzen oder Einstellungen	Entf.	Löschen von Datensätzen oder Einstellungen
Entfernen von Konferenzteilnehmern	Entfernen	Entfernen von Konferenzteilnehmern
Annehmen eines Anrufs, der auf einem Anschluss einer anderen Gruppe läutet	GPickUp	Annehmen eines Anrufs, der auf einem Anschluss einer anderen Gruppe läutet
Zurückholen eines Anrufs, der sich in der Warteschleife befindet	Heranh.	Zurückholen eines Anrufs, der sich in der Warteschleife befindet
Sich selbst auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung umzuwandeln	Kaufsch.	Sich selbst auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung umzuwandeln
Erstellen einer Telefonkonferenz	Konfer.	Erstellen einer Telefonkonferenz
Anzeigen der Konferenzteilnehmer	KonfList	Anzeigen der Konferenzteilnehmer
Wählen mit Hilfe einer Kurzwahlnummer	Kurzwahl	Wählen mit Hilfe einer Kurzwahlnummer
Entfernen der Zeichen rechts vom Cursor bei Verwendung von 'Nbearb'	Löschen	Entfernen der Zeichen rechts vom Cursor bei Verwendung von 'Nbearb'
Leiten eines Meet-Me-Konferenzgesprächs	MeetMe	Leiten eines Meet-Me-Konferenzgesprächs
Bearbeiten einer Nummer im Anruftprotokoll	Nbearb	Bearbeiten einer Nummer im Anruftprotokoll

Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems und das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument oder in dieser Website erwähnten Markennamen, Namen oder Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Wortes „Partner“ impliziert keine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (051R)

Tasten

	Zweck	Aktion
Parken	Speichern eines Anrufs mit „Anruf parken“	
PickUp	Annehmen eines Anrufs auf einem Anschluss der eigenen Gruppe	
Privat	Zulassen/verhindern, dass Andere die eigenen auf einer gemeinsam genutzten Leitung geführten Anrufe sehen oder sich auf diese aufschalten können	 oder 
QRT	Senden von Anruftproblemen an den Systemverwalter	
Rückruf	Erhalten einer Benachrichtigung, wenn besetzter Anschluss verfügbar	
RußLös.	Entfernen des zuletzt zur Telefonkonferenz hinzugefügten Teilnehmers	
RufNeu	Durchführen eines neuen Anrufs	
Rufuml.	Einrichten/Beenden der Rufumleitung	
Speich.	Speichern der ausgewählten Einstellungen	
Standard	Zurücksetzen der Einstellungen (einschließlich der Lautstärke) auf die werkseitig konfigurierten Werte	
Suchen	Suche nach einem Verzeichniseintrag	
Überg.	Übergeben eines Anrufs	
Wählen	Wählen der eingegebenen Telefonnummer	
Wahlw.	Erneutes Wählen der zuletzt gewählten Nummer	
Weiter	Anzeigen weiterer Softkeys	
Wiederh.	Zurücksetzen der Einstellungen (einschließlich der Lautstärke) auf zuvor gespeicherte Werte	
Zsf.	Zusammenführen von mehreren Anrufen auf einer Leitung zu einem Konferenzgespräch	
<<	Löschen von eingegebenen Zeichen	
>>	Bewegen des Cursors durch die eingegebenen Zeichen	

Verwenden der Rufumleitungsfunction

	Zweck	Aktion
	Nachrichten	
	Dienste	
	Hilfe	
	Verzeichnisse	
	Einstellungen	
	Lautsprecher	
	Stummschalten	
	Headset	
	Starten einer Standardkonferenz durch Annahme der Teilnehmer	Drücken Sie während eines aktiven Anrufs auf Weiter > Konfer., um einen weiteren Teilnehmer zum Anruf hinzuzufügen. Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie erneut Konfer. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.
	Einladen aktueller Anrufer zur Teilnahme an einer Standardkonferenz	Blättern Sie zu den gewünschten Anrufern auf der Leitung und drücken Sie dann Ausw., um diese zu markieren. Positionieren Sie den Cursor auf einem der Anrufer und drücken Sie Weiter > Zust.
	Anzeigen einer Liste der Teilnehmer	Wählen Sie eine aktive Konferenz und drücken Sie KonfList. Der Initiator der Konferenz ist durch ein * markiert.