

## Wacom One Creative Pen Display als Eingabegerät einrichten

Voraussetzungen:

Wacom One Pen Display an den Rechner anschließen und die richtigen Softwaretreiber herunterladen und installieren ([www.wacom.com/download](http://www.wacom.com/download)).

### *Das Wacom Desktop Center – Übersicht der Gerätfunktionen*

Über das Wacom Desktop Center können Sie Ihre Wacom Display Einstellungen, Ihre Werkzeuge anpassen und die neuesten Software und Treiber Updates herunterladen.

Sie finden das Wacom Desktop Center auf Windows im Startmenü unter „Wacom Tablett“ und im Mac OS im Ordner Programme unter „Wacom Tablett“.




Abbildung 1 – Wacom Desktop Center

### Wacom Tablett-Eigenschaften – Stift anpassen und Wacom Display kalibrieren

Zum Öffnen des Wacom Tablett-Eigenschaften Dialogfelds, klicken Sie in den Wacom Tablett-Eigenschaften auf den Namen Ihres Gerätes unter „Meine Geräte“ und wählen Sie dann die Option „Stift Einstellungen“ aus (siehe Abbildung 1).

Um die Funktionen Ihres Stiftes anzupassen, wählen Sie die Registerkarte „Stift“ aus. Hier können Sie für die Stiftaste aus dem Dropdown-Menü Ihre gewünschte Einstellung auswählen. Sie können auch die Empfindlichkeit der Stiftspitze anpassen, indem Sie den Regler „Empfindlichkeit der Stiftspitze“ bewegen.

Um den Bildschirmcursor auf die Bildschirmposition des Stiftes abzustimmen, müssen Sie Ihr Display kalibrieren. Öffnen Sie die Registerkarte „Kalibrieren“, wählen Sie das Wacom Display im dem Dropdownmenü aus, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kalibrieren“ und folgen Sie die Anweisungen am Display. Klicken Sie dann „OK“ um die Kalibrierung anzunehmen oder klicken Sie auf „Erneut versuchen“, um die Kalibrierung nochmal durchzuführen.




Abbildung 2 - Wacom Tablett-Eigenschaften

### Wacom Display-Eigenschaften – Helligkeit und Kontrast anpassen

Zum Öffnen des Wacom Display-Einstellungen Dialogfelds, klicken Sie in den Wacom Tablett-Eigenschaften auf den Namen Ihres Gerätes unter „Meine Geräte“ und wählen Sie dann die Option „Display-Einstellungen“ aus (siehe Abbildung 1).

Hier können Sie die Helligkeit und Kontrast Ihres Wacom Geräts je nach Bedarf anpassen. Im Dropdownmenü wählen Sie Ihr Wacom Display aus, das angepasst werden soll.




Abbildung 3 - Wacom Display-Eigenschaften